

居住者の皆様へ


一年に一度は浴槽下のお掃除してますか？

*** 水漏れ、カビの原因になりますので、浴槽下のお手入れをしましょう！**

浴槽下のエプロンというところをはずすとお掃除できます

☆エプロンの外し方


目皿を外します。



エプロンを手で押さえながら仕切板を手前に引いて取り外します。



エプロン上部を押し下げながらエプロン下部を手前に引き、上部を浴槽中央部の金具から外します。



☆浴槽下のお手入れ

1 浴槽下の床・壁に浴室用合成洗剤(中性)をかけて2~3分おきます。
柄付のスポンジ等で届く範囲をやさしくこすります。

※カビが生えている場合はカビ取り剤をお使いください。


※サーモバスの場合は、洗剤や水が保温材に直接かからないようご注意ください。(ついてしまった場合はすぐにふきとってください。)



2 洗剤が残らないように強めのシャワーで洗い流します。

3 サーモバスの場合

サーモバスの保温材は、浴室用合成洗剤(中性)を薄めてスポンジでふき、洗剤が残らないように湿らせた布でふきとります。



お願い

(サーモバスの場合)


- ・保温材やテープの継ぎ目を強くこすったり、はがしたりしないでください。
- ・硬いものや鋭利なものでこすらないでください。
- ・50℃以上のお湯、スチームをかけないでください。

※保温材のキズ、シワ、破れ、はがれの原因になります。

(保温材の破れ、はがれにより保温性能が低下することがあります。)

4 浴槽下排水口の排水口カバーを手前に取り出して、ゴミや汚れを落とします。

※排水口周辺や排水口カバー流入口(2か所)もお掃除します。



5 浴槽下排水口に排水口カバーを取り付けます。



※ゴミを直接排水口に流したり、排水口カバーを外したまま使用しないでください。排水管が詰まる恐れがあります。

※プッシュワンウェイ排水栓の場合は、プッシュワンウェイ排水栓コードの上から排水口カバーを取り付けてください。

※詳しくは取り扱い説明書をお読み下さい。